

Metodika pro stanovení polohových redukčních koeficientů místností v nezateplených objektech

pozn: v případě rohových místností se udává chladnější světová strana
výše uvedené koeficienty se sčítají a součet se odečte od koeficientu 1

pozn: v případě rohových místností se udává chladnější světová strana
v případě zatepleného objektu se polohy místností počítají na základě tepelných ztrát
daný koeficient se odečte (přičte) ke koeficientu 1

Příklad

	Přímo pod střechou e=0,30			Pod neobyv. půdou f=0,15		
8-mé nadzemní podlaží						Sever S=0,10
7-mé nadzemní podlaží		7-mé nadzem. podlaží l=0,05				
6-té nadzemní podlaží						
5-té nadzemní podlaží						
4-té nadzemní podlaží			Východ V=0,05			
3-tí nadzemní podlaží						r=0,25 Rohové místnosti
2-hé nadzemní podlaží				nad vjezdem c=0,25	nad vchodem d=0,15	
1-ní nadzemní podlaží	přízemí nepodslepené a = 0,25	nad sklepem nevytápěným b=0,20		Vjezd	Vchod	
	Nepodslepeno	Nevytápěný sklep				



v /